




LTR 18-30 Battery

Поистине универсальное решение: аккумуляторный триммер LTR 18-30 Battery обеспечивает удобную работу, позволяет легко скашивать траву в углах и аккуратно подрезает ее по краям газонов.



1 Эффективный режущий механизм

- Леска позволяет скашивать траву в углах и узких местах.
- Витая леска обеспечивает аккуратный срез травы с низким уровнем шума.

2 Обработка краев

- Поворотная головка триммера позволяет аккуратно обрабатывать края газона вдоль дорожек или террас.

3 Отклоняемая головка триммера

- Удобное скашивание травы даже под низкими препятствиями (например садовыми скамейками).

4 Откидная скоба для защиты растений

- Защищает растения при скашивании травы вдоль клумб или под деревьями.



LTR 18-30 Battery

- Эффективный режущий механизм с автоматическим удлинением лески
- Чистая обработка кромок газона вдоль дорожек и террас благодаря поворотной головке триммера
- Регулируемая по высоте телескопическая штанга из алюминия

Технические характеристики

№ для заказа	1.444-310.0
Штрих-код (EAN)	4054278550237
Рабочий диаметр	30
Режущий инструмент	катушка с леской
Удлинение лески	автоматическое
Форма лески	витая
Диаметр лески	1,6
Регулятор скорости вращения	нет
Частота вращения	7800
Аккумуляторная платформа	18 В аккумуляторная платформа
Напряжение	18
Производительность от 1 заряда *	макс. 350 (2,5 Ач) / макс. 700 (5,0 Ач)
Время работы от 1 заряда	макс. 30 (2,5 Ач) / макс. 60 (5,0 Ач)
Масса (без принадлежностей)	2,5
Размеры (Д × Ш × В)	1325 × 312 × 315


Комплектация

Катушка с леской	■
Скоба для защиты растений	■
Регулятор угла наклона	■
Дополнительная ручка	■
Поворотная головка триммера	■

■ Входит в комплект поставки * Кромка газона

LTR 18-30 Battery

1.444-310.0

KÄRCHER


		№ для заказа						Цена	Описание	
Lawn trimmer										
Катушка с леской для LTR 18 Battery	1	2.444-014.0								■
Катушки с леской для LTR 18 Battery (3 шт. в упаковке)	2	2.444-016.0							Катушка с намотанной витой леской для триммера (3 шт. в упаковке) обеспечивает аккуратное скашивание травы в труднодоступных местах. Подходит ко всем аккумуляторным триммерам Kärcher с напряжением 18 В.	□
Ножи для триммеров LTR Battery (2 шт.)	3	2.444-022.0							Скашивание дикорастущей травы в труднодоступных местах сада обеспечивает нож с двумя лезвиями, подходящий ко всем триммерам Kärcher на платформах Battery Power 18 В и 36 В.	□
Аккумуляторы										
Аккумулятор Battery Power 18/25	4	2.445-034.0							Сменный литий-ионный аккумулятор 18 В/2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.	□
Аккумулятор Battery Power 18/50	5	2.445-035.0							Сменный литий-ионный аккумулятор 18 В/5,0 Ач с инновационной технологией Real Time и ЖК-дисплеем для отображения состояния заряда. Подходит ко всем аппаратам Kärcher на аккумуляторной платформе Battery Power 18 В.	□
Зарядные устройства										
Быстрое зарядное устройство 18 В	6	2.445-032.0							Быстрое зарядное устройство заряжает аккумуляторную батарею Kärcher 18 В / 2,5 Ач до 80% всего за 44 минуты и может использоваться для всех батарей на 18-ти вольтовой платформе Kärcher Battery Power.	□
Стартовый комплект: аккумулятор и зарядное устройство										
Стартер Комплект Battery Power 18/25	7	2.445-062.0							Стартовый комплект Battery Power 18/25, включающий сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 2,5 Ач с инновационной технологией Real Time и быстрозарядное устройство 18 В. Для любых аккумуляторных аппаратов Kärcher на платформе 18 В.	□
Стартер Комплект Battery Power 18/50	8	2.445-063.0							Включает сменный аккумулятор Battery Power 18 В / 5,0 Ач и быстрозарядное устройство 18 В: стартовый комплект Battery Power 18/50 для любых аппаратов Kärcher на аккумуляторной платформе 18 В.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.